

デモプログラムの使い方

バーコードの照合

起動

電源を入れると前回終了した続きを実行する(レジューム)ように設定してあります。

アプリケーション実行中

MENU -> 0: メインメニューに戻る

HT580 V1.5 5
1. SETTING
2. TERMINAL
3. RUN EASYJOB

3 を選択し、Scan キーを押すとアプリケーションの起動画面が出ます。

MENU -> 4: アプリケーションの先頭画面に戻る

ユニテック
HT580 デモ
検品・照合
何かキーを押す

何かキーを押します。

選択画面が現れます。

F1: 1 対 1
F2: 1 対 n

MENU -> 1 を押すと、マスターバーコードを読み、続いて読んだバーコードと合致するかどうかを比較します。1 対 1 の照合は、この作業を繰り返します。

MENU -> 2 を押すと、マスターバーコードを読み、続いて複数のバーコードについてマス

ターバーコードと合致するかどうかをチェックします。

1 対 1 の照合

MENU -> 1 キーを押します。

マスタデータ: _____ チェックデータ: _____

マスターのバーコードを読みます。

続いてチェックするバーコードを読みます。

二つのバーコードが同じ場合は以下を表示します。

一致しました
何かキーを押す

一致しない場合は以下を表示します。

一致しません
何かキーを押す

何かキーを押すとバーコード入力画面に戻ります。

MENU -> 4 のキーを押すと、1 対 1 または 1 対 n の選択画面に戻ります。

1 対 n の照合

MENU -> 2 キーを押します。

以下の画面を表示します。

マスタデータ: _____ チェックデータ: _____

マスターのバーコードを読みます。

続いてチェックするバーコードを読みます。

二つのバーコードが同じ場合は以下を表示します。

一致しました
何かキーを押す

一致しない場合は以下を表示します。

一致しません
何かキーを押す

何かキーを押すとバーコード入力画面に戻ります。

マスタデータ: の下には前回読み込んだバーコードデータが表示されています。

マスタデータ: <u>4987306046412</u> チェックデータ: _____
--

チェックするバーコードを読み込みます。

MENU -> 4 のキーを押すと、1 対 1 または 1 対 n の選択画面に戻ります。