除いitech コーザーズ マニュアル Hyper Thin Client パーム サイズ コンピュータ **PT900**

注意

本ユニットには NiMH バッテリ パックが付いていますが、保管中 に放電し消耗している場合があります。

その場合は専用の AC アダプタ AC00701 を使ってコンセントに差 し込んでから PT900 のスイッチを入れ、NiMH バッテリ パックを 14~16 時間充電してください。(はじめて充電するときは PT019 を使用しないでください。) PT900 のスイッチを入れると、バック アップ リチウム バッテリも同時に充電されます。

メイン バッテリがバッテリ コンパートメントに装着されておら ず、リチウム バッテリだけでデータをバックアップするときは、 約 60 分かかります。バックアップ バッテリのトラブルによるデ ータ損失を防止するために、アルカリ乾電池なしで、あるいは充 電式バッテリ パックを使用しないで、または AC アダプタに接続 しない状態で長時間放置することは避けてください。

PT900 がオート シャットダウンになっているときは、バッテリが 消耗した状態でバッテリ コンパートメントに装着されているため に、データをバックアップするのに 2~3 日かかります。

第1章	はじめば	ະ		4
	1.1	PT900 8	& 付属品	5
	1.2	PT900 \	ツアー	6
		1.2.1	PT900 正面と左側	6
		1.2.2	PT900 裏側	6
		1.2.3	RS232 ケーブル	6
	1.3	PT900 7	をはじめて使う	7
	1.4	PT900 7	をはじめて操作する	8
		1.4.1	ON/OFF キーを押す	8
		1.4.2	スクリーンのコントラスト調整	8
		1.4.3	PT900の調整	8
		1.4.4	時間帯、日付、時間の設定	8

第2	2 章 標準	什樣	
212	2.1	CPU / メモリ	
	2.2	入力 / 出力	
	2.3	スキャナ読取バーコード	10
	2.4	インターフェース ポート	11
	2.5	電源	11
	2.6	OS とソフトウェア プログラミング ツール	12
	2.7	物理特性と使用環境	12
	2.8	ドッキング ステーション PT019	12
	図 2	.1 SE900 の DOF (Depth of Field)	13
	表 2.	.2 RS232 ポートのピンの割り当て	13
	表 2	.3 充電および通信パッドのピンの割り当て	13

第3章	キーボー	- ドとスキャナの使用	.14
	3.1	ラバー キーパッド	. 14
	3.2	ソフトウェア キーボード(Windows CE キーボード)	.15
		Windows CE キーボードを開く:	.15
		文字の入力:	. 15
		諸言語のサポート:	. 15
		キーボードの移動:	. 15
		キーボードの終了:	. 15
	3.3	便利なホットキー	. 16
	3.4	レーザー スキャナの使用	. 16

第4章	電源シス	、テム	17
	4.1	バッテリパックの充電	17
	4.2	電源ステータス インジケータ	18
	4.3	メインおよびバックアップ バッテリのチェック	18
	4.4	バッテリパワーの節約方法	19
	4.5	充電の注意事項	21
	4.6	充電のし過ぎによる影響	21
	4.7	保管と安全事項	21
第5章	通 信		22

第1章 はじめに

PT900 は丈夫でコンパクト、軽量パームサイズのコンピュータです。 Windows CE®オペレーティング システムを使用し、バーコード ス キャニング レーザー装置、IrDA インターフェース、および PCMCIA インターフェースが内蔵されています。標準 Windows 環境 で本装置のカスタム化が可能です。PT900 は、在庫管理等の倉庫業 務、輸送、配送、小売業、資産管理をはじめデータ収集アプリケー ションに適したパームサイズ コンピュータです。



1.1 PT900 & 付属品

ボックスを開いて、次の付属品が入っていることを確かめてください。

uritech PTT900	NiMH バッテリ パック
Bunicech Stylus Stylus	Window; * CE OS Enhedded 212 (Fill Version) Certificate of Authenticity 00023-500-625-605 Version WINLCE Certificate
スタイラス ペン付き	WIN OF OCHINOLO
Гуда 7979	
RS232 ケーブル	ゴム製安定台との摩擦防止
RangeLARP Bure is Average	
プリングタグ PCMCIA カード取り外し用	

1.2 PT900 ツアー

1.2.1 PT900 正面と左側



1.2.2 PT900 裏側



1.2.3 RS232 ケーブル

PT900、または PT019 (ドッキング ステーション)をコンピ ュータへ接続する DB-9 メス型 IDC タイプ RS232 ケーブル 1 本。 1.3 PT900 をはじめて使う

PT900 への電源供給には、1) 専用 AC アダプタ、2) 充電式 NiMH バッテリ パック、3) アルカリ単 3 乾電池の 3 種類の 方法があります。

- 注意:備え付けの バックアップ バッテリが充分に充電されていない場 合、入力したデータは保存されないことがあります。
- 警告: 充電式バッテリ パックを正しくインストールしてください。正しくイン ストールされていない場合、バッテリのコンパートメント内にある金属 クリップが曲がったり、壊れることがあります。下記のバッテリ パック 装着手順に従って装着してください。
- バッテリ コンパートメントの蓋を開く。
 バッテリ パックを図のようにバッテリ コンパートメントに入れる。





3. またはアルカリ単3乾電池を3本入れる。 4. バッテリ コンパートメントの蓋を閉める。





5. 専用 AC アダプタ AC00701 のプラグを PT900 に差し込む。



- 1.4 PT900 をはじめて操作する
- 1.4.1 ON/OFF キーを押す

PT900 ウェルカム スクリーンが表示され、しばらくすると Windows CE スクリーンが表示されます。

1.4.2 スクリーンのコントラスト調整

スクリーン コントラストは[FUNC] + [▲]キーを押すか、ま たは[FUNC] + [▼]キーを押して調整してください。

1.4.3 PT900の調整

本体にはじめて電源が入ったとき、あ るいはシステムがリセットされると右 のスクリーンが自動的に表示されます。 [FUNC]と[ESC]キーを同時に押しても このスクリーンを表示することができ ます。PT900 のタッチスクリーン調整 は、十字を軽く押しながら行います。 あまり強く押さずに軽く押してくださ い。その後[ENT]キーを押して確認する



か、または[ESC]キーを押してキャンセルします。

1.4.4 時間帯、日付、時間の設定

PT900のタッチスクリーン調整が終わ ったら、"日付/時刻のプロパティー" ダイアログボックスが表示されます。 次のステップに従って日付と時間を設 定します。

Г	K 2000 年 12 月 D
	日月火水木金十
	26 27 28 <u>29</u> 30 1 2
	3 4 5 6 7 8 9
	10 11 12 13 14 15 10
	24 25 26 27 28 29 30
	31 1 2 3 4 5 6
	17:48:13
311	
(GMT	+09·00) 大阪 札幌 東京 👻
Itanii	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.4.4.1 初めに時間帯を設定する



- ④ 適用(A)ボタンを押します。
- 3 2

1

1.4.4.2 年と月の設定

左右の矢印を使いながら軽く押し、年と月を設定します。



または直接年と月のところを軽く押し、設定を変更します。

日付/時刻のプロパティー 設定の終了 1.4.4.3

> スクリーン右上にある OK または X (キャンセル) ボタンを 軽く押して終了します。

2.1 CPU / メモリ

- CPU
 75 MHz 32 ビット MIPS CPU ビルトイン リアル タ イム クロック内蔵。
- Flash ROMOS およびアプリケーション プログラム は 8MB/16
MB。

 DRAM
 4 MB 内蔵、メモリボードを追加して 8 MB あるい

 は 20 MB まで拡張可能(オプション)。

2.2 入力/出力

- キーボード 16 ラバー キー (0~9、BS、ENTER、UP、DOWN、 ESC、FUNC 含む) ソフトウェア英数字キーボード。
- オーディオ出力 サウンド トランスデューサとして圧電ブザーが使 用されています。ボリュームはソフトウェアでコン トロールされます。
- ディスプレイ 240 x 320 ピクセル ポートレート タイプ、4 階調グ レー スケール、タッチ スクリーン付 FSTN、EL バ ックライト付。 ソフトウェア キーで輝度とコントラストを調整し ます。

LED インジケータ バーコード読み取りデュアル カラー(緑/赤)。

2.3 スキャナ読取バーコード

スキャン エンジン Symbol SE900。

- スキャンレート: 39±スキャン/秒
- スキャン アングル: ±53°
- ミニ プリント コントラスト: 650nm で 25%の 絶対明暗反射率
- 消費電力:65mA typ.@5V
- 読取バーコード Unitech 社の新デコーダ チップ使用。 UPC-A/E、 EAN-8/13(JAN-8/13)、 Codabar(NW7)、 Code 39、Full ASCII Code 39、Code 93、I25、S25、 EAN128、Code 32、DELTA LABEL、Plessy/MSI、 Code 128、Code 11、TOSHIBA をサポート。

2.4 インターフェース ポート

RS232 EIA RS232C IDC タイプ コネクタ、フル デュプ レックス非同期通信および最高 115.2K bps サポー ト。

IrDA I.2 (SIR)に準拠。最高 115.2K bps 。

PC של אין דער אין דער אין דער אין אין דער אין ד

充電および通信パッド

充電、PT019 とのインターフェースは RS232C TX、 および RX ピン。

2.5 電源

メイン バッテリ

 1.5V単3アルカリ乾電池3個、1500 mAH以上 あるいは1.2V3セルNiMHパック、1450 mAH。
 NiMHバッテリ:完全に充電するには14~16時 間かかり、500回以上再充電可能。

バックアップ バッテリ

データ バックアップ用充電式 3V1 個、30 mAH リチウム イオン バッテリ。

電源マネージャー

消費電力はステータス バーに表示されます。

電力入力
 外部 AC アダプタ AC00701、ソフト コンタクト
 充電式、CS/Crade 用通信パッド ポート。
 クイック充電クレードルを使用する場合、完全
 に充電するのに約2時間半かかります。

消費電力

NiMH バッテリ:4V スタンバイ モード 42 mA サスペンド モード 509 uA アルカリ乾電池:4.75V スタンバイ モード 34 mA サスペンド モード 464 uA

2.6 OS とソフトウェア プログラミング ツール

OS Microsoft Windows CE Version 2.12 開発言語 Microsoft C/C++ with SDK、MFC、または Visual Basic

2.7 物理特性と使用環境

寸法	174 mm (L) x 85 mm (W) x 40 mm (H)
重量	約 365 g(バッテリパック含む)
温度	動作時 0°C ~ 50°C
	保管時: - 20°C ~ 70°C (- 4°F ~ 158°F)
湿度	5%~95% RH 結露なきこと
落下	1.2 mの高さからコンクリートの床に落下して破損
	のないこと。
ESD 保護	8KV DC コンタクト、12KV DC 大気

2.8 ドッキング ステーション PT019

インターフェース

	PC/コンピュータ経由の EIA RS232C IDC タイプ
	コネクタ1個 (PT900と同じ)
	PT019 とのインターフェースは RS232C TX、および
	RXピン
充電	ソフト コンタクト充電およびメイン ユニット通
	信パッド
	クイック充電の所要時間は約2.5時間
電力入力	レギュレータ付き AC アダプタ AC00701
	DC 9V/2A

図 2.1 SE900 の DOF (Depth of Field) - 読み取り深度 SE 900-1000A Decode Zone Width of Field in Inches/Centimeters



*Minimum distance determined by symbol length and scan angle Note: Typical performance at 68°F (20°C) on high-quality symbols.

表 2.2 RS232 ポートのピンの割り当て

				-
ピン	信号	指示	説明	
1	DTR	入力	データ ターミナル準備中	
2	TX	出力	データ送信	
3	RX	入力	データ受信	
4	DSR	出力	データ セット準備中	
5	GND	検索	グラウンド	
6	DTR	入力	データ ターミナル準備中	
7	CTS	入力	送信クリア	
8	RTS	出力	送信要求	1
9	N.C.			
10	VCC	出力	+5V	



表 2.3	充電および通信	パッドのヒ	こンの割り当て
-------	---------	-------	---------

ピン	信号	説明	
1	GND	グラウンド	
2	TX	データ送信	
3	EXT	+9V	
4	Wake-up	本体のウェークアップ	
5	RX	データ受信	
6	Charge	バッテリの充電用電源	1 6

第3章 キーボードとスキャナの使用

3.1 ラバー キーパッド

PT900 キーパッドには、0~9、ON/OFF、ファンクション キー、 Esc キー、バックスペース キー、Enter キーを含む 17 個のラバ ー キーが付いています。下の図を参照してください。



- ON/OFF 本体が OFF のときは、このキーを押すと ON になり ます。本体が ON のときは、このキーを 2 秒ほど押 さえると OFF になります。
- [ESC] このキーは(タッチ スクリーンの)CANCEL ボタン、あるいは X ボタンを軽く押すのと同じ働きをします。
- [BS] バックスペースキーは入力した文字を消すときに使 います。

3.2 ソフトウェア キーボード(Windows CE キーボード)

PT900 のラバー キーパッドでは、数字しか入力できません。 Windows CE ソフトウェアには、その他の文字の入力用にタッチ スクリーン キーボードが提供されています。Windows キーボー ドのレイアウトは、標準 PC キーボードと同じです。

Windows CE キーボードを開く:

Windows CE キーボードは簡単に開くことができます。タスク バーの "keyboard" アイコンを軽く 2 度押してください。下の図 を参照してください。



ここを2回押す

文字の入力:

"keyboard"アイコンを軽く 2 度タッ プすると Windows CE キーボードが ポップアップします。文字入力は普 通の PC と同じです。入力したい文 字に対応するスクリーン上のボタン を軽く押します。

諸言語のサポート:

英語のキーボードから、他の言語の キーボードに切り替えるときは、 [áü]ボタンを軽く押します。

キーボードの移動:

タイトル バー("Input panel" の表示の あるバー) にスタイラスペンを当てま す。スクリーンから離さずにスタイラ スペンを移動します。

キーボードの終了:

"Keyboard"アイコンを軽く2度押してWindows CEキーボードを 終了します。



タイトル バー

3.3 便利なホットキー

PT900 には、特定のスクリーン設定機能、あるいはプログラムを 起動する4つのコンビネーションキーが付いています。このホッ トキーは、メニューによる操作が不能のときや正常に作動しない ときに、タッチ スクリーンの調整、バックライトのトグル、スク リーン コントラストの調整を行うのに便利なキーです。下記はホ ットキーの一覧表です。[FUNC]キーとそれに対応する第2のキー を同時に押さえます。

[FUNC] + [ESC]	PT900 のタッチ スクリーン。
[FUNC] + [🔺]	スクリーン コントラストを下げる。
[FUNC] + [🔻]	スクリーン コントラストを上げる。
[FUNC] + [0]	スクリーンのバックライトのトグル。

3.4 レーザー スキャナの使用

PT900 は内蔵レーザー スキャナと、 主なバーコード ラベルをすべて正 確に読み取る Unitech の新世代デコ ーダ チップを搭載しています。

左右に 1 個ずつトリガーキーが付い ています。どちらかのトリガー キー を押してレーザー スキャナを起動し ます。

また、PT900 はバーコードのスキ ャン機能をテストする TTY.EXE プログラムを装備しています。 TTY.EXE は デ ィ レ ク ト リ ¥WINDOWS 内にあり、スタート メニューのプログラム(P)を使って ショートカットもできます。





4.1 バッテリパックの充電

オプション充電 / 通信用ドッキング ステーション、PT019 は、 PT900 で毎日使う便利な付属品です。PT019 には、約 2 時間半 で NiMH バッテリ パックを充分に充電できるクイック充電回 路があります。専用 AC アダプタを直接 PT900 本体に接続した 場合は、バッテリ パックを充電するのに、約 14~16 時間かか ります。



本体を初めて充電するときは.PT019 は使用しないで下さい。

注意: メイン バッテリをバッテリ コンパートメントにインストールしないでリ チウム バッテリでデータのバックアップをする場合、所要時間は約 60 分 です。バックアップ バッテリによるデータ損失を防止するために、AA バ ッテリーや充電式バッテリをインストールしないで、または AC 電源へ接 続しないで長時間 PT900 を放置しないでください。

また、メインバッテリが LOW BAT で自動的にシャットダウンした状態で のデータのバックアップは2日~3日です。

4.2 電源ステータス インジケータ

ステータス バーには4種類のアイコンが表示されます。 "Plug"アイコン:バッテリが充電中はこのアイコンが表示されま す。PT900は専用 AC アダプタ、あるいは PT019 経由でコンセン トに接続されています。



"Power low"アイコン:このアイコンが表示されているときは、 バッテリのパワーが弱く充電が必要です。外部から電源が供給 されていないので、バッテリのパワーが弱くなっています。バ ッテリを充電してください。

"Power very low"アイコン:このアイコンが表示された場合、バッテリのパワーは非常に弱いので、操作を中断してすぐ充電しなければなりません。

1-4-2X 🕄	🖥 10:39	1-92 🕰 🔊	්ට් දී 📾 1 0:40	3
de la			Battery Very Low	

アイコンなし:アイコンがない場合は、PT900 へ外部から電源 は供給されていませんが、バッテリに充分パワーはあります。

4.3 メインおよびバックアップ バッテリのチェック

"パワーマネージメント"を開く: 前述の"Plug"アイコンあるいは "Battery"アイコンが表示されてい るときは、アイコンを軽く2度押 すと"パワーマネージメント"ス クリーンが表示されます。 あるいはスタートメニューから設 定(S)コントロールパネル(C)を選 択して、"パワー マネージメン ト"アイコンを軽く2度押すと"パ ワー マネージメント"がポップア ップします。



Check it:残量チェック バッテリ メニ ュー項目にメインおよびバックアップ バッテリのステータスが表示されます。 ステータス インジケータには、"OK"、 "少ない"、"残りわずか"の3 種類があ ります。太字は実際のステータスを表 します。例えば右の図 4.3 では、メイン およびバックアップ バッテリがともに "OK"です。

"少ない"または"残りわずか"が太字で表示されたときはバッテリを充電してください。それでもまだ"少ない"あるいは"残りわずか"が表示されている場合は、販売店に問い合わせてください。

4.4 バッテリパワーの節約方法

Automatic shut-down of PT900: PT900 のオート シャットダウンは、タ スクがないときやタスクが入力待ちの ときは、アイドル モードに入ります。 デフォールト設定では、PT900 は 3 分 以上アイドル状態が続いて外部から電 源が供給されていないときは、自動的 にスイッチが切れます。本体にスイッ チが入るとオート シャットダウンにな る前の状態に戻ります。

①オート シャットダウンをカスタマイ ズすることができます。矢印を軽く 押しアイドル設定時間の一覧表から 時間を選択します。アイドル時間に は1分、2分、3分、4分、5分の5 種類あります。

 ハウーマネージメントのフロハウィ ? OK ×

 パッデリ 電源オフ

 パッデリ (電源オフ)

 パッデリ (ボッグアップ・パッデリ)

 メイン パッデリ OK OK

 ジェム (シュム)

 シェム (シュム)

 残りわずか)

 メイン パッデリ

図 4.3



PT900 を電源アダプタに接続するか、PT019 置いて充電して もこの機能を起動することができます。

- ②チェック ボックスを軽く押し、次に
- ③アイドル時間の一覧表から時間を選択して矢印を軽く押します。 アイドル時間には1分、2分、5分、10分、15分、30分の6 種類あります。

バックライトの設定:LCD バックライトは電力を消費しますの

で、使わないときはバックライ ト機能のスイッチを切ってくだ さい。バックライトが必要なと きは、バックライト自動電源オ フ機能を選択してください。

スタート メニューから設定、コン トロールパネルを選択し、ディスプ レィアイコンを軽く2度押してバッ クライトを設定します。

バックライトメニュー項目を軽く押す と、次の2つの項目が表示されます。

- バッテリを使っているとき、自動的 にバックライドを消す:チェック ボ ックスを軽く押してこの機能をオン にすると、15 秒、30 秒、1 分、2 分、 5 分のアイドリング時間が表示され ます。
- ②外部の電力を使用しているときに 自動的にバックライトを消す:チ ェック ボックスを軽く押してこ の機能をオンにすると、15秒、 30秒、1分、2分、5分、10分、 15分、30分のアイドリング時間 が表示されます。





4.5 充電の注意事項

NiMH バッテリ パックに充電するときは、必ずまわりの温度 をチェックしてください。常温または多少涼しいくらいが充 電に適した温度です。0℃~45℃ 以内で充電してください。 バッテリをこれ以外の温度で充電するとバッテリが破損した り、または寿命が短くなります。

4.6 充電のし過ぎによる影響

充分に充電した後、NiMH 充電式バッテリが通常の充電速度 あるいはクイック充電で充電すると、充電のし過ぎになるこ とがあります。トリクル充電では充電のし過ぎになることは ありません。

NiMH バッテリを長時間直接 AC アダプタで充電すると、充 電のし過ぎで性能が落ちることがあります。バッテリを数週 間充電状態に放置しておくと、性能に影響を及ぼすことがあ ります。この種のトラブルは、一時的にバッテリのパワーを 消耗させ、再充電すると解決します。このトラブルを避ける ために長時間の充電を避け、バッテリ パックは常に PT019 を使って充電してください。PT019 はクイック充電レートで 充電を開始し、その後バッテリが充分に充電されたのを察知 するとトリクル充電レートになります。

4.7 保管と安全事項

充電された NiMH バッテリは、数ヶ月使用しないままで放置することがありますが、その間バックアップおよび内部抵抗によりパワーは消耗されます。その場合はあらかじめ充電してから使ってください。NiMH バッテリは(-20°C~70°C)で保管してください。これより高温の場所に保管された場合パワーが消耗します。

PT019 は、RS-232、モデム、Ethernet、RF 接続でホストコンピ ュータとデータを通信します。(*通信の手順およびソフトウェア* の詳細についてはPT900 Technicl Binder を参照してください。)



付録:エンド ユーザー ライセンス契約書

MICROSOFT WIN CE 2.12_

この契約書には重要事項が記載されていますので、必ずお読みください。 このエンド ユーザー ライセンス契約書(以下「本契約書」) は、お客様 (個人または法人のいずれ)と Microsoft 社のソフトウェア製品(以下 「ソフトウェア製品」または「ソフトウェア」)がシステムを含む特殊 用途コンピュータ装置(以下「システム」)を生産した製造メーカー (以下「メーカー」)に対する法的な契約書です。本ソフトウェアには コンピュータ ソフトウェア、関連媒体(リカバリー媒体を含む)、印刷 物、"オンライン"あるいは電子文書が含まれています。別紙エンドユ ーザー ライセンス契約書と関連するソフトウェアとともに提供される すべてのソフトウェアは、エンド ユーザー であるお客様に使用を許諾 されたものです。本ソフトウェアをインストール、複製、ダウンロード、 アクセス、あるいはその他の方法で使用することにより、お客様は本契 約書の使用条件の拘束に同意しなければなりません。本契約書の使用条 件に同意しない場合は、メーカーおよび Microsoft Licensing, Inc.(以下 「MS」)からソフトのライセンス使用は許可されません。その場合、お客 様は本ソフトウェアの使用あるいはコピーはできませんので、未使用の ソフトウェアに対する払い戻しを受けるためにすみやかにメーカーに連 絡してください。

(英文)

警告

本製品は FCC Part 15 Class B 製品です。米国内ではユ ーザーが必要な処置を取らない場合、本製品が原因で 混信を起すことがあります。

V1.32000 年 7月V1.42000 年 12月