

PT630 サンプルアプリケーション説明書

本書は JobGen Plus アプリケーションジェネレータを使用して作成した PT630 のサンプルアプリケーションの使用方法について説明しています。

1. 備品管理

各部署に配置している備品番号データを収集します。

- 2. 在庫管理
   品番、品番と数量、または品番とシリアル番号のデータを収集します。
- 3. 在庫数カウント
   品番毎の在庫数をカウントします。
- 4. 貸し出し管理

社員番号を入力すると社員ファイルから社員名を読み表示、そして貸し出し 品番号をスキャンすると品名ファイルから品名を読み表示します。同時に貸 し出し日時をデータファイルに記録します。

5. 検品·照合

1対1および1対nの照合を行います。
1対1の場合、マスタデータをスキャンまたはキー入力し、次にスキャンしたバーコードと合致しているかどうかをチェックします。合致しているかどうかに関わらず次にマスタデータを再度入力します。
1対nの場合、マスタデータをスキャンまたはキー入力し、以降のスキャンしたバーコードがマスタデータと合致しているかどうかチェックします。

6. 製造ライン・部品マウントチェック チップマウンターの部品リールにつけられたバーコード、あらかじめ登録された部品とマウント場所データを持つファイルを照合します。部品番号が一 致すれば OK と場所の表示と共に短いビープ音を鳴らし、一致しなければ NG の表示と共に長いビープ音を鳴らします。NG の場合は他の部品リール のバーコードをスキャンし、OK の場合は次の部品リールコードの部品リー ルを探します。すべてのデータが読み終えると終了します。



### 備品管理プログラム ASSETMGT

unitech ユニテック 備品管理 デモブログラム 何かキーを押す	このプログラムは各部署にある備品(机、 椅子等の什器)をチェックします。 最初に部署コードをキーパッドから入力、 またはバーコードをスキャンして入力し ます。 同一部署での備品チェックでは部署入力 は1回だけ行います。
unitech 部署コード: F2: データ編集	最初に部署コード入力画面が現れます。
unitech 部署コード: 5420 F2: データ編集	部署コードを入力します。
unitech 備品番号入力: 8470800 日:部署入力	備品番号を、バーコードラベルをスキャン して入力します。キーパッドからの入力も できます。 次の部署に移る場合には、F1 キーを押し て新しい部署コードを入力します。



	新しい部署コードを入力します。
unitech 部署コード: 5422 F2: データ編集	入力したデータの修正、削除をする場合 は、F2 キーを押します。
	修正画面が現れます。
unitech Browse, R47, F1 8470800	Browse は、表示モードを表しています。 R はレコード番号、F はフィールド番号を 表しています。 三行目の数字は入力したデータ、すなわち レコード番号 47、フィールド番号 1 のデ ータを表示しています。
	修正が終わったら部署コード入力画面に
unitech 部署コード: F2: データ編集	戻ります。
	ESC キーを押すと終了確認のメッセージ
unitech 数量: Exit <1-Y/0-N21	が現れます。1 を入力すると終了します。



収集	収集したサンプルデータの例					
1カ	ラム(A)は備品	番号、2 1	カラム	(B)	t部	了署番号
· 🔊	ファイル(E) 編集(E)	表示────────────	挿入①	書式(	0	ッール①
	F11 👻	fx				
	A	В	C	;		D
1	1 A1 7602	5201				
2	1 A1 7606	5201				
3	1 A1 7604	5201				
4	1 A1 7608	5201				
5	1 A1 761 0	5201				
6	1 A1 761 2	5201				
7	1 A1 7605	5201				
8	1 A1 7607	5201				
9	1 A1 7609	5201				
10	1958459001	5206				
11	1958459007	5206				
12	1958459010	5206				
13	1958459006	5206				
14	5200-381024	5303				
15	5200-381024	5303				
16	5200-381024	5303				
4 7	1		1			



### 在庫管理プログラム INVENT

unitech ユニテック 在庫管理 デモブログラム 何かキーを押す	本プログラムは在庫情報を収集します。 在庫情報は、品番、数量、シリアル番号を 収集します。 品物によってはシリアル番号のないもの、 個数、シリアル番号データの必要ないもの がありますので三つのメニューを用意し ました。
unitech 1. 品番のみ 2. 品番と数量 3. 品番とS/N ESC 終了	収集するデータによって三つのメニュー から一つを選択します。
unitech	1. は、品番のみのデータを収集します。 品番をバーコードのスキャンまたはキー パッドから入力します。入力が終わると次 の品番を入力します。 ESC を押すとメインメニューに戻ります。
unitech 1. 品番のみ 2. 品番と数量 3. 品番とS/N BSC 終了	メインメニューで、2 を選択します。品番 と数量データを収集します。







unitech シリアル選択 1.連続 2. 非連続	次の質問に答えます。シリアル番号が連続 している場合、そのシリアル番号の最も小 さな番号をキーパッドまたはバーコード をスキャンして入力します。この場合、1. 連続を選択します。 同一品番でシリアル番号がばらばらの場 合は、2. 非連続を選択します。
unitech S/N入力開始 580000000	1. 連続を選択した場合、シリアル番号の 最も小さな番号を入力します。
unitech <u>S/N入力開始</u> 5800000000 カウンタ入力21	引き続き、シリアル番号が連続している数 量をカウンタ入力に入力します。 プログラ ムは自動的にシリアル番号を 1 つづつ増 やしてレコードに追加します。
unitech 〈ESC〉 メインメニュー 品番:	引き続き品番を入力します。







INVENT プログラムによる在庫データ収集の例 1カラム(A)は品番、2カラム(B)は数量、3カラム(C)はシリアル番号。 品番のみを入力すると、数量、シリアル番号は自動的に0が入る。 品番と数量を入力した場合は、シリアル番号には0が入る。 品番とシリアル番号を入力すると数量は0が入る。

<b>B</b>	ファイル(E)	編集	(E)	表	πω	挿入(	0 1	書式(0)	ッール①
	E1 3		•		fx				
		А				В		С	D
1	N	<i>I</i> IS36	0-S	UA		0		0	
2	14	00-2	2020	017		0		0	
3		2	2012	239		0		0	
4		MS1	80-	-1 K		0		0	
5	51	00-6	6006	636		0		0	
6	MS330-U				2		0		
7	5100-600635				5		0		
8	1550-600622				4		0		
9	1550-600623				5		0		
10	PA950-912JB				1		5000		
11	PA	950-	-912	JB		1		5001	
12	PA950-912JB				1		5002		
13	1550-600709				1	5	540001		
14	1550-600709				1	5	540005		
15									
16									



### 在庫データ数量収集プログラム INV\_QTY





unitech	続いて品番を入力します。すでに品番が入 力されていたら、その数量に新しい数量を 加算します。
unitech 品豊末登録: 登録しますか? 1: はい 2: いいえ	まだ入力されていない品番を入力した場 合は、確認メッセージが出ます。1. はい を押すと登録します。
unitech RE: 24	数量を入力します。
unitech	次の品番を入力します。



# INV\_QTY プログラムによって収集したデータの例

1 カラム(A)は品番、2 カラム(B)は数量 1981 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入① 書式(Q) ツーノ D11 **•** fx. С A В 1 MS180-1 K 12 2 MS146I-4 10 2 MS146I-4 3 PA950-912JB 4 1550-600623 3 PA950-912JB 17 9 5 1550-600622 5 6 PT630 2.5MB MEMORY 10 7 MS330-U 14 8 9 10 11



## 貸し出し品管理プログラム LOAN

unitech ユニテック 機器貸し出し登録 デモプログラム 何かキーを押す	本プログラムは、貸し出し依頼の社員番 号、社員名と品番と品名、そして貸し出し 日時のデータを収集します。 本プログラムでは、社員ファイルと品名フ ァイルの二つのルックアップテーブルフ ァイルを使用します。
unitech	社員番号をキーパッドまたはバーコード
社員番号入力:	をスキャンして入力します。
unitech 社員番号入力: 004 長谷川秋信 個かキーを押す	社員名がルックアップファイルから読み 込まれて表示されます。社員名が登録され ていないとエラーとなり、再度入力が必要 です。
unitech	貸し出し品コードをキーパッドまたはバ
貸出品コード:	ーコードをスキャンして入力します。



unitech 賞出品コード: 5000-600627 PA960 Cradie 何かキーを押す	品名をルックアップテーブルから読み表 示します。
unitech 数量: =-	数量を入力します。
unitech 追加しますか? 1. はい 2. いいえ	さらに貸し出し品を追加する場合は、1を 押し、貸し出しがない場合は 2 を押しま す。



## 検品・照合プログラム CHECK12

1 対 1 および 1 対 n の照合を行います。
1 対 1 または 1 対 n のいずれかを選択しま す。
マスタデータをスキャンまたはキー入 力します。
チェックデータをスキャンします。



マスタデータとチェックデータが一致し ていれば「一致しました」のメッセージを 表示します。 何かキーを押すとマスタデータ入力の画 面に戻ります。 マスタデータ入力の画面で F1 キーを押す とメニュー画面に戻ります。
マスタデータとチェックデータが一致し ていなければ「一致しません」のメッセー ジを表示します。 何かキーを押すとマスタデータ入力の画 面に戻ります。 マスタデータ入力の画面で F1 キーを押す とメニュー画面に戻ります。
1 対 n の場合、マスタデータをスキャ ンまたはキー入力し、以降のスキャン したバーコードがマスタデータと合致 しているかどうかチェックします。 2 を選択すると 1 対 n の照合を行いま す。
マスタデータをスキャンまたはキー入 力します。



チェックデータをスキャンします。
<ul> <li>一致した場合は「一致しました」、一致しない場合は「一致しません」のメッセージが表示されます。</li> <li>何かキーを押すとチェックデータの画面が再度表示されます。F1キーを押すとマスタデータ入力の画面に戻ります。</li> </ul>



#### 製造ライン・部品マウント確認プログラム partsmnt





unitech FF-FN, T-S-FN 100-520045501-89 00-520045501-89 00-520045501-89 00-520045501-89	部品リールのバーコードをスキャンする とその内容が3行目に表示されます。リー ルの場所を4行目左に表示します。4行目 右にOKを表示し、短いビープ音を鳴らし ます。 Enterキーを押すとファイルの次のレコー ドを読みます。
unitech F.F.FN, T.S.FN 500-42561432-01 5456214-00	スキャンしたバーコードと、ファイルから 読んだ部品番号が異なると4行目右にNG を表示すると共に長いビープ音が鳴りま す。 Enterキーを押すとファイルから読んだ部 品番号は変わらず、他の部品リールの番号 をスキャンして一致するものを探します。
unitech F-PN. T. SPN 102-58412023-54 102-58412023-54 000-58412023-54 000-58412023-54 000-58412023-54	一致するものが見つかると場所の表示、 OK の表示、そして短いビープ音を鳴らし ます。 Enter キーを押して続けます。
	ファイルのデータすべてを読み終えると プログラムを終了します。