

## デモプログラムの使い方

### 出席チェック

#### 起動

HT580 V1.61  
1. SETTING  
2. TERMINAL  
3. EASYJOB

3 を選択するとアプリケーションの起動画面が出ます。

Unitech Japan  
Attendance  
Demo  
Ver. 1.0

何かキーを押します。  
メインメニューが現れます。

1. 出席  
2. 遅刻  
3. 早退

1, 2, 3 のいずれかを選択します。

1. 出席

スキャン  
\_\_\_\_\_  
  
通常出席

バーコードをスキャンします。

## 2. 遅刻

遅刻の場合は 2 を選択します。

スキャン
_____
遅刻

バーコードをスキャンします。

## 3. 早退

早退するときは 3 を選択します。

スキャン
_____
早退

終了するときは ESC キーを押します。

UNIT1.TXT というファイルができます。

MultiEJ 通信プログラムを使用してダウンロードし、不要ならばターミナルのファイルを削除して下さい。

再度プログラムを起動するとファイルを削除しなかった場合は、データはファイルに追加されます。